

Verschleißteilliste und Lagervorschlag

List of wear and tear parts - Suggestion for store keeping

Porsche Personenkraftwagen Coupé, Cabriolet

Typ 356 A/1300

Motor 506/2
1,3 Ltr.
44 PS

Typ 356 A/1300 S

Motor 598/2
1,3 Ltr.
60 PS

Typ 356 A/1600

Motor 616/1
1,6 Ltr.
60 PS

Typ 356 A/1600 S

Motor 616/2
1,6 Ltr.
75 PS

4 Zyl. - 4 Takt - Otto

Verschleißteil-Liste

List of wear and tear parts

ES-P-POR 1,3...1,6/1

Baujahr: Oktober 1955 - 1958

Firma: Dr.-Ing. h. c. F. Porsche
K. G.

Ort: Stuttgart-Zuffenhausen

Bezeichnung der Erzeugnisse und
Benennung der Ersatzteile
Name of products and description of spare parts

Typformel und
Bestellzeichen
Type formula and
order number

Vorgeschlagene Menge für
Suggested quantities for

10 20 50 100

Fahrzeuge - Vehicles

Zündverteiler - Ignition distributor

Kontaktträger mit Kontakt - Contact carrier with contact

Unterbrecherhebel mit Kontakt
Contact breaker lever with contact

Kondensator - Capacitor

Verteilerläufer (Verteilerstecker) für - for VJ 4 BR ..
Distributor rotor

Verteilerläufer mit Entstörwiderstand für - for VJR 4 BR 18
Distributor rotor with resistor suppressor

Verteilerscheibe - Distributor cap

Schleifkohle mit Feder zur Verteilerscheibe
Center brush for distributor cap

Zündverteiler - Ignition distributor

Kontaktträger mit Kontakt - Contact carrier with contact

Unterbrecherhebel mit Kontakt
Contact breaker lever with contact

Kondensator - Capacitor

Verteilerläufer (Verteilerstecker) - Distributor rotor

Verteilerscheibe mit Deckel - Distributor cap with cover

Schleifkohle mit Feder zur Verteilerscheibe
Center brush with spring for distributor cap

Zündspule - Ignition coil

Zündkerze

Spark plug

für - for Typ .. 1300, .. 1300 S, .. 1600

für - for Typ .. 1600 S
für alle Zündkerzen
for all spark plugs

seit Dezember - since December 1957

VJR 4 BR 18

Oktober und November 1957
October and November 1957

VJ 4 BR 18

von November 1955 bis September 1957
from November 1955 to September 1957

VJ 4 BR 9

ZKT 48/5 Z

ZUH 9/6 Z

LMKO 1 Z 20 Z

ZVT 53 Z 9 Z

ZVVT 5 Z 4 Z

ZVS 75 Z 6 Z

NSK 2/1 Z

bis Oktober - until October 1955

VE 4 BRS 383

ZKT 48/5 Z

ZUH 9/6 Z

ZKO 29/62 Z

ZVT 53 Z 6 Z

ZVS 73/1 Z

WSK 400/9 Z

TK 6 A 3

W 225 T 1

oder - or

W 240 T 1

W 240 T 1

Elektrodenabstand 0,6 ... 0,7 mm
Gap between electrodes 0.6 ... 0.7 mm

1 1 2 3

— — — —

— — — —

2 4 6 12

2 4 6 12

2 2 4 6

2 2 4 8

2 2 4 8

2 2 4 6

2 2 4 6

— — — —

2 4 8 12

2 4 8 12

2 2 4 6

2 2 4 8

2 2 4 6

2 2 4 6

2 4 6 10

40 60 120 200

40 60 120 200

40 60 120 200

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1. 8. 1958
Vorgänger vom 15. 7. 1957
ungültig

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>			
		10	20	50	100
		<i>Fahrzeuge - Vehicles</i>			
Lichtmaschine - Dynamo	LJ/GE 160/6/2500 L 2	1	1	2	3
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	WSK 15 L 20 Z	10	20	50	100
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WSF 683/1 X	4	8	12	20
Anker mit Kugellager - <i>Armature with ball bearing</i>	LJAN 12 L 117 Z	1	1	2	3
Erregerwicklung - <i>Field winding</i>	LJWC 14 L 2 Z	1	1	2	2
Spule 1 - <i>Coil 1</i>	LJWC 14 L 3 Z	1	1	2	2
Spule 2 - <i>Coil 2</i>	seit - <i>since</i> September 1956 RS/UA 160/6/24 früher - <i>formerly</i> RS/UA 160/6/15	3	5	10	15
Reglerschalter - <i>Regulator and cut-out</i>	—	—	—	—	—
	seit Juni - <i>since</i> June 1957				
Anlasser - Starter	EED 0,5/6 L 35	1	1	2	3
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	WSK 19 L 8 Z	12	24	60	100
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WBF 554/2 X	6	12	20	40
Anker - <i>Armature</i>	DAN 127 L 5 Z oder - <i>or</i> ALAN 16 L 3 Z	1	1	2	3
Erregerwicklung - <i>Field winding</i>	ALWC 20 L 7 Z	1	1	2	2
Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 2.5</i>	ALGT 29 L 1 Z	2	4	10	20
Einrückmagnetschalter - <i>Starting magnetic switch</i>	SSM 120 L 15 Z	2	2	3	4
Lagerbuchse für Ankerachse im Motorgehäuse <i>Bearing bush for armature shaft in engine crank case</i>	WMB 651/52 X	5	10	20	30
Dichtring für Verschlusskapsel <i>Packing ring for end cover</i>	DNR 7 L 2 X	5	10	20	30
	bis Mai - <i>until</i> May 1957				
Anlasser - Starter	EED 0,4/6 L 18	—	—	—	—
Kohlebürste - <i>Carbon brush</i>	WSK 29 L 1 Z	12	24	60	100
Feder für Kohlebürste - <i>Spring for carbon brush</i>	WBF 554/2 X	6	12	20	40
Anker - <i>Armature</i>	DAN 127 L 3 Z	1	1	2	3
Erregerwicklung - <i>Field winding</i>	DWC 214 L 11 Z	1	1	2	2
Getriebe mit Ritzel, Zähnezahl = 9, Modul = 2,5 <i>Drive with pinion, number of teeth = 9, module = 2.5</i>	DGT 15/2 Z	2	4	10	20
Einrückmagnetschalter - <i>Starting magnetic switch</i>	SSM 120 L 15 Z	2	2	3	4
Lagerbuchse für die Ankerachse im Motorgehäuse <i>Bearing bush for armature shaft in engine crank case</i>	WMB 651/52 X	5	10	20	30
Dichtring für Verschlusskapsel <i>Packing ring for end cover</i>	DNR 7 L 2 X	5	10	20	30
	seit - <i>since</i> 1956				
Scheinwerfer - Headlamp	LE/YE 180x2 A 10	2	4	6	10
	bis - <i>until</i> 1955				
	LE/YE 180x2/7	—	—	—	—
	LE/YE 180x2 A 17	2	4	6	10
Glasscheibe (Streuscheibe) für - <i>for</i> Holland <i>Glass lens</i> für - <i>for</i> .. A 10	LEFE 28 L 8 X	6	10	14	20
Glasscheibe für - <i>for</i> .. /7	LEFE 28 L 2 X	6	10	14	20
Glasscheibe für - <i>for</i> .. A 17	LEFE 28 L 10 X	6	10	14	20
Dichtring zur Glasscheibe - <i>Packing ring for glass lens</i>	LENR 1 L 4 X	6	10	14	20
Spiegel (Reflektor) - <i>Reflector</i> für - <i>for</i> .. /7	LERF 14 L 1 Z	2	4	6	10
Spiegel (Reflektor) - <i>Reflector</i> für - <i>for</i> .. A 10, A 17	LERF 14 L 21 Z	2	4	6	10
Deckelring mit Schraube - <i>Rim with screw</i>	LEDE 15 L 3 Z	2	4	6	10
Sperrfeder für Spiegel - <i>Locking spring for reflector</i>	LEBF 6 L 16 X 314	7	14	21	28
Lampenfassung mit Anschlußplatte <i>Bulb holder with connecting plate</i>	LEFA 13 L 3 Z	1	1	2	3
Bügelfeder zum Halten der Lampenfassung <i>Clip spring for bulb holder</i>	LEBF 5 L 2 X 314	1	2	4	8
Zweidrahtlampe - <i>Double-filament bulb</i> 6 V 35/35 W	NGI 507/1 Z (Nr. 7324)	2	4	6	10
Glühlampe - <i>Bulb</i> 6 V 2 W	NGI 892/1 Z (Nr. 3895)	2	4	6	10

Bezeichnung der Erzeugnisse und Benennung der Ersatzteile <i>Name of products and description of spare parts</i>	Typformel und Bestellzeichen <i>Type formula and order number</i>	Vorgeschlagene Menge für <i>Suggested quantities for</i>			
		10	20	50	100
		Fahrzeuge - Vehicles			
Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht Headlamp with asymmetrical dimming light	LE/YE 180x2 B 10 R	2	4	6	10
Glasscheibe (Streuscheibe) - Glass lens	LEFE 98 L 4 X	6	10	14	20
Dichtring zur Glasscheibe - Packing ring for glass lens	LENR 1 L 4 X	6	10	14	20
Spiegel (Reflektor) - Reflector	LERF 56 L 2 Z	2	4	6	10
Deckelring, vollständig - Rim, complete	LEDE 50 L 92 Z	2	4	6	10
Sperrfeder für Tragring <i>Locking spring for supporting ring</i>	LEBF 6 L 16 X 314	8	16	24	32
Anschlußkapsel (Lampenfassung) - Bulb holder	LEMK 8 L 1 Z	1	1	2	3
Zweidraht-Lampe 6 V 45/40 W <i>Double-filament bulb</i>	NGL 581/1 Z (Nr. 7950)	2	4	6	10
Glühlampe - Bulb 6 V 2 W	NGL 892/1 Z (Nr. 3895)	2	4	6	10
Bosch-Horn - Horn	HO/FSA 6/3	1	2	3	5
	HO/FSA 6/4	1	2	3	5
Teile bei Radioentstörung Parts for radio interference suppression					
Entstörstecker für Zündkerzen <i>Suppressor plug for spark plugs</i>	EM/W 10/14	4	8	16	32
Entstörkondensator für Zündspule Klemme 15 <i>Suppressor capacitor for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 9 Z 17 Z	1	2	4	8
Entstörkondensator für Lichtmaschine Klemme D + <i>Suppressor capacitor for dynamo terminal D +</i>	EMKO 19 Z 3 Z	1	2	4	8
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 51 <i>Suppressor capacitor for regulator and cut-out terminal 51</i>	EMKO 9 Z 17 Z	1	2	4	8
Teile bei UKW-Empfang Parts for ultra-high frequency reception					
Entstörstecker für Zündkerzen <i>Suppressor plug for spark plugs</i>	EM/W 10/14	4	8	16	32
Verteilerscheibe für - for VE 4 BRS 383 <i>Distributor cap</i>	ZVS 74 Z 4 Z	1	2	4	8
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand <i>Distributor rotor with resistor suppressor</i>					
für - for VE 4 BRS 383	ZVVT 5 Z 3 Z	1	2	3	4
für - for VJ 4 BR 9, BR 18	ZVVT 5 Z 4 Z	1	2	3	4
Entstörstecker für Verteilerscheibe <i>Suppressor plug for distributor cap</i>	EM/W 5/20	1	2	3	4
Entstörkondensator für Zündspule Klemme 15 <i>Suppressor capacitor for ignition coil terminal 15</i>	EMKO 9 Z 17 Z	1	2	4	8
Entstörkondensator für Lichtmaschine Klemme D + <i>Suppressor capacitor for dynamo terminal D +</i>	EMKO 21 Z 1 Z	2	4	8	12
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 51 <i>Suppressor capacitor for regulator and cut-out terminal 51</i>	EMKO 15 Z 12 Z	1	2	4	8
Verbindungskabel - Connecting cable	WEA 439 Z 2 Z	1	2	3	5
Entstörkondensator für Reglerschalter Klemme 61 <i>Suppressor capacitor for regulator and cut-out terminal 61</i>	EMKO 21 Z 1 Z	2	4	8	12

